

NÁVOD K INSTALACI TĚSNĚNÍ

Při instalaci modulů na přístřešek pro auto můžete začít s instalací těsnícího systému.

Povrch je nutné očistit, odmastit a vysušit.

Expanzní šňůra (W-02-36) by měla být umístěna mezi rámy modulů tak, aby těsnicí hmota Sikasil WS-605S (W-02-37) měla v každém místě tloušťku 2,5 mm a vyplnila mezeru mezi moduly a mírně překrývala rám modulu.

V místech, kde jsou centrální svorky, by měla být řezána šňůra tak, aby se jí správně přizpůsobila.

POZOR! Nezapomeňte instalovat těsnění ve dnech bez srážek a že by k tomu nemělo dojít do 72 hodin po instalaci tmelu. Během sušení by hmota neměla být pokryta další ochranou proti dešti, protože musí mít přístup kyslíku.

